

# 人防风量测量仪 (485型)

## SN-3001-RFS-\*-DC-N01 Ver 2.0





第	1 章 产品简介	3
	1.1 产品概述	3
	1.2 功能特点	3
	1.3 主要参数	3
	1.4 系统框架图	4
	1.5 产品选型	5
第	2 章 硬件连接	6
	2.1 设备安装前检查	6
	2.2 接口说明	6
	2.2.1 传感器接线	6
	2.3 安装方式	6
第	3 章 配置软件安装及使用	7
	3.1 传感器接入电脑	7
	3.2 传感器监控软件的使用	8
第	4 章 通信协议	8
	4.1 通讯基本参数	8
	4.2 数据帧格式定义	9
	4.3 寄存器地址	9
	4.4 通讯协议示例以及解释1	10
第	5章 面板及按键说明	11
	5.1 面板显示	11
	5.2 按键操作说明	11
第	6 章 常见问题及解决方法1	13



## 第1章产品简介

#### 1.1 产品概述

该传感器式针对管道风速测量而设计,自主研发的高精度风速测量单元,反 应灵敏,能快速准确地测量微小风速,稳定性好、漂移小、精度高。该传感器同 时能根据设置测量的管道截面积计算实时风量值。管道式安装方式,现场安装方 便,产品采用抗干扰电路设计,直流10-30V供电使用更方便。

#### 1.2 功能特点

■高精度风速测量单元,启动风速小,反应灵敏,可适用于通风管道、油烟管道 等环境恶劣的场合;

■采用公司自主研发的全量程二次标定方法,线性度好,准确度高;
■开孔式法兰盘安装,采用高品质硅胶密封圈,漏风小,经久耐用;
■测量管道截面积可设置,根据设定的管道截面积上传实时风量值;
■采用 10-30V DC 供电,使用更方便;

■测量密度可设置,可根据现场实际情况设置,测量更加精准;

#### 1.3 主要参数

设备供电	10-30V DC		
测量介质	空气、氮气、油烟废气等		
精度	±2%FS		
	-40°C~+80°C		
	≦95%RH		
风速量程	0~30m/s		
风压量程	0-500Pa		
风速显示分辨率	0.1m/s		
防护等级	IP65		
长期稳定性	≤0.1m/s/年		
输出信号	485(Modbus-RTU 协议)		
参数设置	可通过按键或 485 指令设置		







1.4 系统框架图



本产品也可以多个传感器组合在一条 485 总线使用,理论上一条总线可以接 254 个 485 传感器,另一端接入带有 485 接口的 PLC、通过 485 接口芯片



连接单片机,或者使用 USB 转 485 即可与电脑连接,使用我公司提供的传感 器配置工具进行配置和测试(在使用该配置软件时只能接一台设备)。



多接

1.5	产	믭	诜	型
1.0	,	нн	~	<b>—</b>

SN-						公司代号
	3001-					外观样式
		RFS-				人防风测量仪
			DN315-			适配管道 315mm
			DN400-			适配管道 400mm
			DN440-			适配管道 440mm
			DN560-			适配管道 560mm
			DN660-			适配管道 660mm
			DC-			直流供电
					空	无通信
					N01	485 通信



## 第2章硬件连接

#### 2.1 设备安装前检查

设备清单:

- ■传感器设备1台
- ■合格证、保修卡、校准报告等
- ■自攻螺丝和膨胀塞各3个

#### 2.2 接口说明

电源接口为宽电压电源输入 10-30V 均可。485 信号线接线时注意 A\B 两条线不能接反,总线上多台设备间地址不能冲突。

#### 2.2.1 传感器接线





RS485接线示意图

#### 2.3 安装方式

特别说明注意需要在管道的侧面或者下面安装,不能采用从上至下安装方 式。

先在通风管道上打一个直径 20mm 的孔,将风管插入到孔中,调整设备的方向使设备的金属管开孔与风速的方向一致,可以通过调节法兰盘的位置控制设备



的高低。将三个螺丝安装到法兰盘上,固定设备,完成安装。 安装示意图如下图所示:



## 第3章配置软件安装及使用

我司提供配套的"传感器监控软件",可以方便的使用电脑读取传感器的参数,同时灵活的修改传感器的设备 ID 和地址。

注意,使用软件自动获取时需要保证 485 总线上只有一个传感器。

#### 3.1 传感器接入电脑

将传感器通过 USB 转 485 正确的连接电脑并提供供电后,可以在电脑中 看到正确的 COM 口("我的电脑— 属性—设备管理器—端口"里面查看 COM 端口)。







打开资料包,选择"调试软件"---"485参数配置软件",找到485章章软件打 开即可。

如果在设备管理器中没有发现 COM 口,则意味您没有安装 USB 转 485 驱动(资料包中有)或者没有正确安装驱动,请联系技术人员取得帮助。

#### 3.2 传感器监控软件的使用

 ①、配置界面如图所示,首先根据 3.1 章节的方法获取到串口号并选择正确的 串口。

②、点击软件的测试波特率,软件会测试出当前设备的波特率以及地址,默认波 特率为 4800bit/s,默认地址为 0x01。

③、根据使用需要修改地址以及波特率,同时可查询设备的当前功能状态。

④、如果测试不成功,请重新检查设备接线及485驱动安装情况。

485变送器配置软件V2.1		×
请选择串口号: COM9 🗾	测试波特率	
设备地址: 1		设置
设备波特率: 4800		设置
温度值:	查询	
湿度值:	查询	
水浸状态:	查询	
断电状态:	查询	
		的设定
CO		1
遥信输出延时 设备地址:1 波	特率:4800	设置
遥信常开常闭设置		设置
湿度上的	确定	设置
湿度下的	WOLL	设置
温度上限:	查询	
温度下限:		设置
湿度回差:	查询	设置
温度回差:	查询	设置
湿度偏差:		设置
温度偏差:		设置
液晶控制模式:	液晶控制模式设置	5
无线温湿度变送器参数设置:	无线参数设置	]

## 第4章通信协议

4.1 通讯基本参数



编码	8 位二进制
数据位	8 位
奇偶校验位	无
停止位	1位
错误校验	CRC(冗余循环码)
波特率	可设,出厂默认为 4800bit/s

## 4.2 数据帧格式定义

采用 ModBus-RTU 通讯规约,格式如下:

初始结构 ≥4 字节的时间

地址码 =1 字节

功能码 =1 字节

数据区 =N 字节

错误校验 = 16 位 CRC 码

结束结构 ≥4 字节的时间

地址码:为传感器的地址,在通讯网络中是唯一的(出厂默认 0x01)。

功能码: 主机所发指令功能指示,本传感器只用到功能码 0x03 (读取寄存器数据)。

数据区:数据区是具体通讯数据,注意 16bits 数据高字节在前!

CRC 码:二字节的校验码。

主机问询帧结构:

地址码	功能码	寄存器起始地址	寄存器长度	校验码低位	校验码高位
1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	1 字节	1 字节

从机应答帧结构:

地址码	功能码	有效字节数	数据一区	第二数据区	第N数据区	校验码
1 字节	1字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节	2 字节

#### 4.3 寄存器地址

寄存器地 址	PLC或组态地 址	内容	操作	定义说明
0000 H	40001 (十进制)	管道内瞬时风 速	只读	风速实时值(扩大10倍)
0001 H	40002 (十进制)	管道内风压	只读	风压实时值(扩大10倍)
0002 H	40003 (十进制)	管道内温度	只读	温度实时值(扩大10倍)



0003 H	40004 (十进制)	管道内风量	只读	风量(32 位无符号、高字
0004 H	40005 (十进制)	管道内风量	只读	节在前) 实际值单位m <sup>3</sup> /h
0051 H 40052 (十进制)		管道直径	读写	默认440,单位为mm
0052 H	40053 (十进制)	空气密度	读写	被测气体密度(扩大100倍)
0053 H	40054 (十进制)	风速系数A	读写	实际值的100倍
0055 H	40056 (十进制)	风速清零	读写	写1风速清0
0056 11		日本即实叶问	と口	默认为0.5s,可设置量程为
0056 H	40057 (十进制)	併希 刷 新 的 的	<b>诬</b> 与	0.1-2.0s
07D0 H	42001 (十进制)	设备地址	读写	1~254(出厂默认1)
				0 代表2400
				1 代表4800
				2 代表9600
07D1 H	42002(上計共小)	<b></b>	法官	3 代表19200
07DI H	42002 (丁进前)	Q	<b>以</b> 与	4 代表38400
				5 代表57600
				6 代表115200
				7 代表1200

### 4.4 通讯协议示例以及解释

#### 举例:读取传感器设备(地址 0x01)的风速实时值

#### 问询帧

地址码	功能码	起始地址	数据长度	校验码低字	校验码高字
				节	节
0x01	0x03	0x00 0x00	0x00 0x01	0x84	0x0A

应答帧

地址码	功能码	返回有效	风速实时	校验码	校验码
		字节数	值	低字节	高字节
0x01	0x03	0x02	0x00 0x1E	0x38	0x4C

实时风速计算:

风速: 001E(十六进制)=30 => 风速 = 3.0 m/s



## 第5章 面板及按键说明

#### 5.1 面板显示



VEM SEE			
Rizen/s REP3 EEC ALEP3 EEC 440 Rizen³/h Comparison	管道大小设置	440	单位为 mm,管道 大小默认为圆形 管道,若为其他形 状管道,需要先等 效为圆形管道
Rižm/s REPa Ecc Rižmis/h	气体密度设置	1.200	默认为空气密度, 其他气体需修改 为对应密度
Ritern's Ritern's Ritern's Ritern's/h Construction Ritern's/h Construction Construc	风速系数设置	1.00	用于客户现场的 二次校准
Rižen/s REP3 Egic Riteria Rite	更新速度设置	0.5	默认为 0.5s, 可设 置量程为 0.1-2.0s
ОЧ         ОБЕРа         Эдётс           Rušem/s         ОДЕРа         Эдётс           Патичи         Патичи         Патичи           Салания         Салания         Салания	信号切除设置	1.0	默认为 1.0m/s, 可 屏蔽低风速



Ri≋m/s REPa all de C	风速清零设置	0	默认为0,写1数 据清零
05       0.000         Rižen/s	设备密码设置	888	出厂密码为888, 客户可自行修改 000-999之前的任 意数字密码组合

## 第6章常见问题及解决方法

设备无法连接到 PLC 或电脑

可能的原因:

1)电脑有多个 COM 口,选择的口不正确。

2)设备地址错误,或者存在地址重复的设备(出厂默认全部为 0x01)。

3)波特率,校验方式,数据位,停止位错误。

4)485 总线有断开,或者 A、B 线接反。

5)设备数量过多或布线太长,应就近供电,加 485 增强器,同时增加 120 Ω 终端电阻。

6)USB转485驱动未安装或者损坏。

7)设备损坏。

注意:为保证设备精度请定期清理设备的测量区下平面,保持清洁无堆积灰尘或 其他异物。